

ПАМЯТКА

по работе на гончарном круге

Перед включением аппарата в электрическую сеть работник обязан визуально убедиться в исправности электророзетки и электропроводки. При обнаружении неисправностей работу не начинать до их полного устранения, о неисправности сообщить руководству.

1. Оденьте на себя спецодежду.
2. Включите вилку в электросеть и нажмите кнопку включения.
3. Нажатием на педаль добейтесь необходимого числа оборотов планшайбы и приступите к формовке изделия.
4. После завершения работы по формовке изделия, ополосните руки в емкости с водой, оботрите их сухой тряпкой, и выключите круг.
5. Протрите станок сначала влажной тряпкой, губкой, затем сухой мягкой ветошью.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

- мыть круг под струей или избытком воды, это может вызвать попадание воды внутрь корпуса и на электродвигатель, что послужит причиной выхода электродвигателя из строя;
- использовать сетевую розетку без заземляющего контакта;
- включать и выключать вилку электрошнура мокрыми руками;
- наклонять и переворачивать круг, включенный в электрическую сеть;
- производить регулировку и наладку узлов и ремонт электрооборудования круга лицами, не прошедшими специальной подготовки;
- не допускается одновременно прикасаться к корпусу круга и заземленным частям (трубам отопления и т.д.).

Наиболее оптимальный режим работы на круге – повторно-кратковременный, т.е. 60-90 минут работы, 20-30 минут отдыха электродвигателя!
